

# PB-281 \_Bloc-réversible 1 vantail - Paumelles chant droit

## Déterminer le sens d'ouverture

Le bloc-porte que vous venez d'acheter est monté en ouverture à droite poussant. Pour changer ce sens d'ouverture et obtenir une ouverture en gauche poussant, il vous suffit simplement d'effectuer les quelques manipulations décrites ci-dessous :

- 1/ Déposer la traverse haute de l'huissérie (Fig. 1).
- 2/ Faites passer le poteau gauche de l'huissérie à droite et celui de droite à gauche, faites les tourner sur eux-mêmes (Fig. 1).
- 3/ Basculer chacun des 2 poteaux d'huissérie sur eux-mêmes (Fig. 2).
- 4/ Repositionner la traverse haute (assemblage à double enfourchement) et fixer cet assemblage traverse/poteaux avec des pointes (clous sans têtes) (Fig. 3).
- 5/ Replacer les axes amovibles des paumelles de l'huissérie (détail Fig. 3).
- 6/ Sur la porte : dévisser les 3 paumelles, les retourner et les revisser (Fig. 4). Replacer les bouchons d'obturation.
- 7/ Dévisser la serrure, retirer le pêne de la serrure et inverser sa position. Revisser la serrure (Fig. 5).

**Votre bloc porte est maintenant prêt à être poser.**

